

WIN-PAK®



**WIN-PAK is the Solution
For All Your Integrated
Security Needs**

Honeywell

Introduction

Thank you for purchasing WIN-PAK® . Before installing the WIN-PAK software, please read the instructions in all the sections described here.

Contents in the DVD

This DVD contains more than just the WIN-PAK software. It contains documentation on WIN-PAK and associated access control hardware, as well as some useful utilities. When you insert the DVD, a menu appears to automatically guide you to the software and hardware documentation, registration link and software installation. If this does not automatically launch, you can navigate to your DVD using Windows Explorer or Run, and click the Launch.exe file.

Post installation utilities are also available on the DVD. Using Windows Explorer, you can navigate the DVD's root directory to the Utilities folder. This folder contains NetAXS® firmware, NetAXS firmware download utility and instructions, NS2 firmware and instructions, empty WIN-PAK databases, and TWAIN drivers for the PBCAM21 and PBCAM14.

Navigating to the PDF folder, you will find in the language subfolder, additional hardware documentation, mostly PDFs and few in Microsoft Office Word document format. You may find it useful to copy one or more of these manuals to your local hard drive for easy reference. The Userguide.pdf is the full WIN-PAK manual and the Quick.pdf contains the basic setup and day-to-day information.

Tips For Installation

- Make sure you have the administrator privileges to install the software.
- If this is an upgrade, make sure to properly back up your database and review the WIN-PAK release notes on the DVD before starting the installation. Also, see the Upgrade Optimizations section of this document for optimizing your upgrade.
- If you are using the NetAXS access control panels, confirm that the version of firmware meets the minimum requirements for this WIN-PAK release. The minimum version for NetAXS-4 is 3.4.3 and the minimum version for NetAXS-123 is 3.4.27. WIN-PAK will not communicate to a NetAXS panel that does not meet the minimum firmware requirements.
- To ensure optimum performance when installing a new NetAXS panel on WIN-PAK, we recommend that you "flatten" (hard, DIP switch reset) the NetAXS after the firmware upgrade when you initialize WIN-PAK for the first time.
- The Quick Start Wizard provides a basic access configuration ensuring that the programming steps are complete and accurate. After the basic setup is complete, you can then edit the programming to fine-tune your system.

Upgrade Optimizations

If this is an upgrade version of WIN-PAK, there are two different approaches.

1. Installing on a separate/new computer.
2. Installing on the same computer.

In both cases you must:

- Have administrator privileges to install the software.
- Properly back up your database and images, and review the WIN-PAK release notes on the DVD before starting the installation.
- Obtain the CD Key from your current WIN-PAK by logging on to WIN-PAK and selecting Help > License. You will need this during the installation of your new WIN-PAK.

Upgrade on the New Computer

- Upgrading WIN-PAK to a new computer is as simple as performing a new install of WIN-PAK using the CD Key from your existing installation; and then restore your backup on the new WIN-PAK computer making sure to not only restore the database but also copy any floor plans or badging information. To complete the license transfer, you will need to go online and register your new installation to receive the License Key.

Upgrade on the Same Computer

There are two ways to install the WIN-PAK upgrade on the same computer:

1. Direct installation on top of the existing WIN-PAK, which is adequate for most access control only installations. WIN-PAK discovers and uses the existing license keys. Hence there is no need to transfer the license.
2. Uninstall the old WIN-PAK and if needed the old database engine and perform a full installation of the new WIN-PAK. If the existing database engine is MSDE, you must uninstall this old database engine before upgrading. If the database engine is a full version of SQL Server or SQL Server 2005 or later, you can leave these installed. You must know the SQL Server user name and password to complete the upgrade.

The installation using video integration must follow the second approach. You must uninstall WIN-PAK first, and then re-install using the previously obtained CD Key.

تثبيت لبقى **WIN-PAK®** كى ارشلى آرکش
انه قدراولا ماسقالا عي مج يف تاداشراللا ىل ع ال طاللا ىجرى، **WIN-PAK** چمانرب

DVD صرق تايوتحم

قائشوللا ىل ع اضري ا يوتحي نكلو. طقف **WIN-PAK** چمانرب ىل ع اذه DVD صرق يوتحي ال تاودا اضعب بناج ىللا، هب قطبترلما لوصولا يف مكحتلا قزه جاو **WIN-PAK** چمانربب قصابلا ىللا اىئاقلت لهجوت قماق رمظت، رتوي بمللا زاغ يف DVD صرق لاخدا دن ع. قديفلما قدعاسلما هدبللا مدع قلاخ يفو. چمانربلا تيبثت قوي رطو، لىجستلا طبارو، زاهجل او چمانربلا قئاشو، "الغشت" **Run** او **Windows Explorer** مادختساب DVD صرق ىللا لاقنتلا كنى كمى، اىئاقلت **Launch.exe** فلما قوف رقتلا مه

Windows Explorer مادختسابو. DVD صرق ىل ع تيبثتلا دعب ام قدعاسلما تاودالا اضري رفوت تاودالا "Utilities" دلجم ىللا لوصول DVD صرق ىل يرذجلا لىلدلا ىللا لاقنتلا كنى كمى، **plorer** تباثلا چمانربلا ىل ع دلجملا اذه يوتحي. "قدعاسلما هب قصابلا تاداشراللا او **NetAXS** تباثلا چمانربلا لىزنتل قدعاسلما اءالو، **NetAXS** چماربو، عراف **WIN-PAK** تانايب دعاوقو، هب قصابلا تاداشراللا او **NS2** تباثلا چمانربلا او **PBCAM14**، **PBCAM21** نم لىك **TWAIN** لىغشت

بى عرفلا عئللا دلجم يف زاغلا نع عىفاضلا قئاشو ىل ع رتجست، **PDF** دلجم ىللا لاقنتلا دن ع نم نوكل دق **Microsoft Office Word** قيسنتب انم لىلقلاو، **PDF** قيسنتب اتافلم مظعم عوجرلل كلىذو، كىيدل ىل حملما تباثلا صارقالا كرحم ىل ع قلدالا اذه نم رثكفا وا دحاو خسن دىفلما يوتحي امنىب، **WIN-PAK** چمانرب نع الماك آل ىلد **Userguide.pdf** فلما دغى. قلو سب اهللا. قىمويلا تامول عمل او دادعلا لى ساسالا دادعلا تامول عم ىل ع **Quick.pdf** فلما

تثبيتلا لوح تاحىلما

• چمانربلا تيبثت لووسلما تازايتم ىل ع لوصولا نم دكأت

حىحص لكشرب • تانايبلا قدعاقول يطايحالا خسنلا اراج نم دكأت، قىقرت رفوت قلاخ يف علقطا. تيبثتلا ادب لبقى DVD صرق ىل ع **WIN-PAK** چمانرب رادصل تاطحالم ضارعتساو كىيدل قىقرتلا نىسحتل دن تسملما اذه يف "قىقرتلا تانيسحت" مسبق ىل ع اضري

تباثلا چمانربلا رادصل نأ دكأت، **NetAXS** لوصولا يف مكحتلا تاحول مادختسا قلاخ يف وه **NetAXS-4** رادصل ىندالا دحلا. اذه **WIN-PAK** رادصل تابلطتم نم ىندالا دحلا يفوتسى عم **WIN-PAK** چمانرب لصاوتى نل. **3.4.27** وه **NetAXS-123** رادصل ىندالا دحلا امنىب، **3.4.3**. تباثلا چمانربلا تابلطتم نم ىندالا دحلا يفوتست ال ىتلا **NetAXS** عول

"دىمبت" يصون، **WIN-PAK** چمانرب يف قديج **NetAXS** حول تيبثت دن ع لشمال اءاللا نامضل ادب دن ع تباثلا چمانربلا قىقرت دعب **NetAXS** عول (**DIP** لىدبت رزو زاغلا طبض قدع) قزم لوال **WIN-PAK** چمانرب لىغشت

نامضل ساسا لوصول نيوكت "عيرسلا لىغشتلا ادب جلا عم" **Quick Start Wizard** رفوي لىدعت كلىذ دعب كنى كمى، ساسالا دادعلا امامتلا دعبو. اذىفنت قودو عچربلا تاوطخ لامتكلا ققوب مازنلا طبضل عچربلا

ةيقرتلا تاناي سحت

لكلذ مامتال انتفلتختم نانتقيرط دجوت ، WIN-PAK جمانربل ةيقرت رادصل رفوت قلاح يف

1. ديدج/لصفنم رتويبمك زاغ ةلح تيبثتلا

2. رتويبمكلا زاغ سفن ةلح تيبثتلا

ن:نيعتي ،نيتلحال اتلك يف

• جمانربلا تيبثتلا لوؤسمل تازايتم ةلح لوصحلا

تاظالم ضرارعتساو ،حيحص لكشرب لكيدل روصلو تانايبل ةدعاقل يطايتحال خسنلا ءارج!
تيبثتلا ءدب لبق DVD صرق ةلح WIN-PAK رادصل!

ديدحتو ،لوخدلا ليجستب يلحال WIN-PAK جمانرب رادصل نم طوغضمل صرقلل حاتفم ةلح
جمانرب رادصل تيبثت ءانثا اذ ءارج ءل جاتحتس . "صيرخت" License > تاميلعت" Help
ديدجلا WIN-PAK

ديدجلا رتويبمكلا زاغ ةلح ةيقرتلا

ديدج تيبثت ءارج لثامى اطيىب ارم ا ديدج رتويبمك زاغ ةلح WIN-PAK جمانرب ةيقرت دعت
لكنكمي لكذ دعب ،يلحال تيبثتلا نم طوغضمل صرقلل حاتفم مادختساب WIN-PAK جمانربل
جمانرب ءلح تيبثتلا ديدجلا رتويبمكلا زاغ ةلح ءرفوتلما ةيطايتحال ءخسنلا ءداعتسا
وأ قباوط تاططخم يأ خسن نكلو ،تانايبل ءدعاق طقف سيل ءداعتسا نم دكأتلا عم ،WIN-PAK
ليجستو ،سنترنالاب لاصتال لكيل ءنيعتي ،صيرختلا لقن مامتالو . تاراشال تامولعم
صيرختلا حاتفم مالتسال ديدجلا تيبثتلا

رتويبمكلا زاغ سفن ةلح ةيقرتلا

رتويبمكلا زاغ سفن ةلح WIN-PAK جمانرب ةيقرت تيبثتلا نانتقيرط دجوت

تيبثت تاملعم مطعمل ايفاك دعتي يذلا ،يلحال WIN-PAK جمانرب قوف رشابملا تيبثتلا
قنوجوملا صيرختلا حاتفم WIN-PAK جمانرب فشنتكيو . طقف لووصولا يف مكحتلا
صيرختلا لقنل يءال ؛يلتالابو .امدختسيو

مزل اذا ميدقلا تانايبل ءدعاق لفرحو ،WIN-PAK جمانرب نم ميدقلا رادصلال تيبثت قلازاب مق
ءدعاق لفرحو ناك اذا .WIN-PAK جمانرب نم ديدجلا رادصلال لمك تيبثت ءارجاب مقو ،رمال
لبق ميدقلا تانايبل ءدعاق لفرحو تيبثت ءانثا ؛نيعتي MSDE وه دوجوملا تانايبل
وأ SQL Server 2005 وأ SQL Server نم الماك ارادصل تانايبل ءدعاق لفرحو ناك اذاو .ةيقرتلا
رورملا قملكو مدختسمل مسا قفرعم نيعتي .رييغت نود اتبثتم طفرت لكنكمي ،شدح ارادصل
.ةيقرتلا لامكلا SQL Server ب نينصاخلا

قلازا لكيل بجي .ةيناثلا قيرطلا عابتا بجي ،ويديفلا جمد مادختساب تيبثتلا قلاح يف
مب يذلا طوغضمل صرقلل حاتفم مادختساب تيبثت ءدعاق مء ،الو WIN-PAK جمانرب تيبثت
اقبسم ءلح لوصحلا

产品说明

感谢您购买WIN-PAK® 产品。请在安装WIN-PAK前，阅读以下所有章节。

DVD内容说明

该DVD包括WIN-PAK软件安装包、WIN-PAK软件和相关门禁控制硬件的说明文档以及其他一些有用的工具。装载DVD后，系统会自动弹出菜单引导您安装并注册软件或打开软、硬件说明文档。如果没有自动运行，请利用Windows浏览器自行打开并运行Launch.exe文件。

DVD内容还包含后期安装工具。通过WINDOWS浏览器进入DVD根目录的实用工具 (Utilities)文件夹。该文件夹包含了NetAXS®固件，NetAXS固件下载工具和说明，NS2的固件和说明，内容空白的WIN-PAK数据库以及用于PBCAM21 和PBCAM14的TWAIN驱动。

浏览PDF文件夹，你可以在语言子文件夹可以找到一些硬件文档，这些文档大部分是PDF格式，少量为WORD文本。可以把这些文档拷贝到本地硬盘以方便查阅。Userguide.pdf是完整版的WIN-PAK手册，Quick.pdf包含了基本的设置和日常维护信息。

安装提示

- 安装软件前请确保拥有电脑管理员权限。
- 如果您需要完成的是软件升级的操作，请确保在软件升级前完成数据库的备份，并参阅DVD中WIN-PAK的软件发布说明。为了优化升级操作，请仔细阅读本文档中软件升级优化的部分。
- 如果您使用的是NetAXS门禁控制器，请确保其固件版本满足WIN-PAK发布的所需要的最低要求。NetAXS-4所需的最低版本号为3.4.3，NetAXS-123所需的最低版本号为3.4.27。对于不能满足最低固件版本要求的NetAXS控制器，WIN-PAK不能与之通信。
- 当安装新的NetAXS控制器到WINPAK系统时，为了确保最优化性能，在首次初始化WIN-PAK之前，建议升级固件后用DIP开关重启NetAXS控制器。
- 快速安装向导为软件提供一个基本配置，以确保软件设置的完整和准确。基本设置完成后，仍然可以更改该设置，完成对软件配置的微调。

升级优化

如果这是一个WIN-PAK的升级版本，有两种不同的情况。

1. 在一台新电脑上安装。
2. 在同一台电脑上安装。

两种情况都必须满足：

- 拥有管理员权限以安装软件。
- 完好的备份您的数据库和镜像，并在安装前参阅DVD中WIN-PAK的软件发布说明。
- 登陆WIN-PAK，查看“帮助> License”以获得当前WIN-PAK的序列号。你在操作过程中将会用到该序列号。

在一台新电脑上升级

- 在一台新电脑上升级WIN-PAK与在当前安装基础上利用序列号重新安装同样简便；完成升级之后要把备份的数据恢复到新安装WIN-PAK的电脑上，同时需要确保数据库、平面图或持卡人信息的恢复。为了完成软件许可权的转换，你还需要通过注册安装以获得新的软件许可序列号。

在同一台电脑上升级

有两种方法可以完成同一台电脑上WIN-PAK的升级。

1. 直接在当前的WIN-PAK基础上安装，这种方式适用于大部分纯门禁系统的安装。WIN-PAK自动查找并使用当前的序列号，因此无需再更新软件许可权。
2. 需要的话，可以卸载旧的WIN-PAK和旧的数据库重新安装WIN-PAK。如果当前的数据库是MSDE，需要在软件更新前把旧的数据库卸载。如果数据库引擎是SQL服务器的2005或更新的版本，则不需要卸载。你需要提供SQL服务器的用户名和密码完成升级。

需要集成视频功能的安装必须使用上述第二种方法。必须先卸载WIN-PAK，然后利用之前的软件许可序列号重新安装。

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili software WIN-PAK®. Před instalací softwaru WIN-PAK si přečtěte pokyny ve všech částech tohoto dokumentu.

Obsah disku DVD

Tento disk DVD toho obsahuje více než jen software WIN-PAK. Najdete na něm dokumentaci k produktu WIN-PAK a souvisejícímu hardwaru pro kontrolu přístupu i několik užitečných softwarových nástrojů. Po vložení disku DVD do počítače se zobrazí nabídka, která vám nabízí přístup k dokumentaci k softwaru a hardwaru, k registračnímu odkazu a instalaci softwaru. Pokud se tato nabídka neotevře automaticky, můžete pomocí programu Průzkumník Windows nebo pole Spustit přejít na disk DVD a kliknout na soubor Launch.exe.

Na disku DVD jsou rovněž k dispozici softwarové nástroje, které se používají po instalaci. Pomocí Průzkumníka Windows můžete z kořenového adresáře disku DVD přejít do složky Utilities. Tato složka obsahuje firmware NetAXS®, nástroj a pokyny pro stažení firmwaru NetAXS, firmware NS2 a související pokyny, prázdné databáze softwaru WIN-PAK a ovladače TWAIN pro zařízení PBCAM21 a PBCAM14.

Přejdete-li do složky PDF, v podsložce požadovaného jazyka najdete další dokumentaci k hardwaru, a to převážně ve formátu PDF, případně i ve formátu aplikace Microsoft Office Word. Jednu či více z těchto příruček si můžete zkopírovat na místní pevný disk, abyste je měli stále při ruce. Soubor Userguide.pdf představuje úplnou příručku k softwaru WIN-PAK, soubor Quick.pdf obsahuje pokyny pro základní nastavení a běžné informace.

Tipy pro instalaci

- K instalaci softwaru jsou zapotřebí oprávnění správce.
- Provádíte-li upgrade, nezapomeňte před zahájením instalace řádně zálohovat databázi a přečíst si poznámky k verzi softwaru WIN-PAK na disku DVD. V části Optimalizace upgradu v tomto dokumentu naleznete informace o optimalizaci upgradu.
- Používáte-li panely pro kontrolu přístupu NetAXS, zkontrolujte, zda verze firmwaru splňuje minimální požadavky této verze softwaru WIN-PAK. Minimální verze zařízení NetAXS-4 je 3.4.3 a minimální verze zařízení NetAXS-123 je 3.4.27. S panely NetAXS, které nespĺňují minimální požadavky na firmware, nedokáže software WIN-PAK komunikovat.
- V zájmu zajištění optimálního výkonu při instalaci nového panelu NetAXS v softwaru WIN-PAK doporučujeme, abyste panel NetAXS po upgradu firmwaru při prvním spuštění softwaru WIN-PAK „natvrdo“ restartovali (pomocí spínače DIP).
- Průvodce Quick Start Wizard umožňuje základní konfiguraci přístupu a zajišťuje úplnost a přesnost všech programovacích kroků. Po dokončení základního nastavení lze úpravou naprogramovaných hodnot celý systém vyladit.

Optimalizace upgradu

Pokud tato verze softwaru WIN-PAK poskytuje upgrade, jsou k dispozici dva různé přístupy.

1. Instalace do samostatného/nového počítače
2. Instalace do stejného počítače

V obou případech je třeba provést následující kroky:

- Získejte oprávnění správce, která jsou k instalaci softwaru zapotřebí.
- Před zahájením instalace řádně zálohujte databázi a obrázky a přečtěte si poznámky k verzi softwaru WIN-PAK na disku DVD.
- Přihlaste se do programu WIN-PAK, vyberte možnosti Help (Nápověda) > License (Licence) a poznamenejte si CD klíč (CD Key) pro aktuální verzi softwaru WIN-PAK. Tento kód budete potřebovat při instalaci nové verze softwaru WIN-PAK.

Upgrade v novém počítači

- Při upgradu softwaru WIN-PAK do nového počítače jednoduše provedte novou instalaci softwaru WIN-PAK pomocí CD klíče pro stávající instalaci a poté obnovte zálohu do nového počítače se softwarem WIN-PAK. Dbejte na to, abyste nejen obnovili databázi, ale také zkopírovali všechny podklady pro plány podlaží, fotografie a grafické podklady pro šablony potisků. K dokončení přenosu licence zaregistrujte novou instalaci online a získejte licenční klíč.

Upgrade ve stejném počítači

Existují dva způsoby, jak nainstalovat upgrade softwaru WIN-PAK do stejného počítače:

1. Přímá instalace ke stávajícímu softwaru WIN-PAK, která je vhodná pro většinu instalací obsahujících pouze kontrolu přístupu. Software WIN-PAK zjistí a použije stávající licenční klíče. Není proto nutné licenci přenášet.
2. Odinstalace staré verze softwaru WIN-PAK (a v případě potřeby i starého databázového stroje) a úplná instalace nového softwaru WIN-PAK. Je-li ve stávající instalaci použit databázový stroj MSDE, je třeba jej před upgradem odinstalovat. Je-li nainstalován databázový stroj s plnou verzí systému SQL Server nebo SQL Server 2005 nebo novější, můžete jej ponechat nainstalovaný. K dokončení upgradu je třeba znát uživatelské jméno a heslo k systému SQL Server.

Při instalaci s integrací videa je třeba použít druhý přístup. Nejprve je třeba software WIN-PAK odinstalovat a poté jej znovu nainstalovat s využitím původního CD klíče.

Introducción

Gracias por comprar WIN-PAK®. Antes de instalar el software WIN-PAK, por favor, lea las instrucciones en todas las secciones descritas aquí.

Contenidos del DVD

Este DVD contiene algo más que el software WIN-PAK. Contiene documentación sobre WIN-PAK y sobre el hardware asociado de control de acceso, así como algunas funciones de utilidad. Al insertar el DVD, aparecerá un menú automáticamente en el que podrá acceder a la información del software y del hardware, acceder al enlace de registro así como a la instalación del software. Si este menú no se inicia automáticamente, puede acceder al contenido de su DVD usando el Explorador de Windows o la función Ejecutar (Run), y seleccionando el archivo Launch.exe.

También se encuentran disponibles en este DVD otras aplicaciones de utilidad. Utilizando el Explorador de Windows, usted puede navegar por el directorio raíz del DVD, a la carpeta "Utilities". Esta carpeta contiene el firmware NetAXS®, utilidad de descarga del firmware NetAXS y las instrucciones, el firmware NS2 y las instrucciones, bases de datos vacías WIN-PAK, y "drivers" TWAIN para el PBCAM21 y el PBCAM14.

Dentro de la carpeta PDF, encontrará en la subcarpeta del idioma, la documentación de hardware adicional en su mayoría en formato PDF, y algunos documentos en formato Microsoft Office Word. Puede que le resulte útil copiar uno o más de estos manuales en el disco duro local para una fácil referencia. El UserGuide.pdf es el manual completo de WIN-PAK, y el Quick.pdf contiene la configuración básica, así como la información del día a día.

Consejos para la instalación

- Asegúrese de tener los privilegios de administrador para instalar el software.
- Si se trata de una actualización, asegúrese de hacer copias de seguridad de la base de datos correctamente y revisar las notas de la versión de WIN-PAK en el DVD antes de comenzar la instalación. También, consulte la sección Actualización de Optimizaciones de este documento para la optimización de su actualización.
- Si está utilizando los paneles de control de acceso NetAXS, confirmar que la versión del firmware cumpla los requisitos mínimos para esta versión de WIN-PAK. La versión mínima de NetAXS-4 es 3.4.3 y la versión mínima de NetAXS-123 es 3.4.27. WIN-PAK no se comunicará a un panel NetAXS que no cumpla con los requisitos mínimos del firmware.
- Para garantizar un rendimiento óptimo cuando se instala un nuevo panel NetAXS en WIN-PAK, le recomendamos "resetear" el NetAXS (hard, DIP switch reset), después de la actualización del firmware, al inicializar WIN-PAK por primera vez.
- El asistente de inicio rápido proporciona una configuración de acceso básico, para asegurarse de que los pasos de programación están completos y exactos. Después de que la configuración básica se haya completado, puede editar la programación para poner su sistema a punto.

Optimizaciones de actualización

Si se trata de una versión de actualización de WIN-PAK, hay dos enfoques diferentes..

1. Instalar en un equipo independiente / nuevo.
2. Instalar en el mismo equipo.

En ambos casos, usted debe:

- Tener privilegios de administrador para instalar el software.
- Realizar copias de seguridad de la base de datos y las imágenes, así como revisar las notas de la versión de WIN-PAK en el DVD, antes de comenzar la instalación.
- Obtener la clave del CD de su actual WIN-PAK, ingresando a WIN-PAK y seleccionando Ayuda> Licencia. Usted necesitará ésto durante la instalación de su nuevo WIN-PAK.

Actualización en un equipo nuevo

- Actualizar WIN-PAK a un equipo nuevo es tan sencillo como realizar una instalación nueva de WIN-PAK con la clave del CD de la instalación existente, y luego restaurar la copia de seguridad en el nuevo ordenador donde se encuentra el WIN-PAK, asegurándose de no sólo restaurar la base de datos, sino también copiar los planos de planta o información de credencialización. Para completar la transferencia de licencia, tendrá que conectarse en línea y registrar la nueva instalación, para recibir la clave de licencia.

Actualización en el mismo equipo

Hay dos formas de instalar la actualización de WIN-PAK en el mismo equipo:

1. Instalación directa sobre el WIN-PAK existente, lo cual es adecuado para la mayoría de instalaciones de control de acceso único. WIN-PAK descubre y utiliza las claves de licencia existentes. Por lo tanto no hay necesidad de transferir la licencia.
2. Desinstalar el viejo WIN-PAK existente, y en caso necesario, desinstalar también el motor antiguo de base de datos, para realizar una instalación completa del nuevo WIN-PAK. Si el motor de base de datos existente es MSDE, debe desinstalar el motor de base de datos anterior antes de actualizar. Si el motor de base de datos es una versión completa de SQL Server o SQL Server 2005, o bien uno posterior, puede dejarlos instalados. Usted debe saber el nombre de usuario de SQL Server y la contraseña para completar la actualización.

La instalación utilizando la integración de vídeo debe seguir enfóquelas indicaciones de actualización del punto 2. Debe desinstalar WIN-PAK, y luego volver a instalar usando la clave del CD previamente obtenida.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi WIN-PAK®. Avant d'installer le logiciel WIN-PAK, lisez les instructions contenues dans toutes les sections de ce document.

Contenu du DVD

Le DVD vous offre bien plus que le logiciel WIN-PAK. Il contient de la documentation sur WIN-PAK et sur le matériel de contrôle d'accès associé, ainsi que quelques utilitaires très pratiques. Lorsque vous insérez le DVD, un menu vous guide automatiquement vers la documentation logicielle et matérielle, le lien d'inscription et la procédure d'installation du logiciel. Si le DVD ne se lance pas automatiquement, vous pouvez y accéder à l'aide de l'Explorateur Windows ou de la commande Exécuter et cliquer sur le fichier Launch.exe.

Des utilitaires de post-installation sont également disponibles sur le DVD. À l'aide de l'Explorateur Windows, vous pouvez accéder au dossier Utilitaires à partir du répertoire racine du DVD. Ce dossier contient le logiciel NetAXS®, un outil et des instructions de téléchargement pour le logiciel NetAXS, le logiciel NS2, les instructions associées, des bases de données WIN-PAK vides et des pilotes TWAIN pour les PBCAM21 et PBCAM14.

Dans le sous-dossier de langues du dossier PDF, vous trouverez des documentations supplémentaires sur le matériel, la plupart au format PDF et quelques-unes au format Word. Il pourrait être utile de copier certains de ces manuels sur votre disque dur local pour les consulter plus facilement. Userguide.pdf est le manuel complet de WIN-PAK et Quick.pdf contient la procédure d'installation et les informations de base nécessaires au quotidien.

Conseils d'installation

- Vérifiez que vous disposez des droits d'administrateur pour pouvoir installer le logiciel.
- Si vous procédez à une mise à jour, veillez à sauvegarder correctement votre base de données et lisez attentivement les remarques sur la version de WIN-PAK contenues dans le DVD avant de commencer l'installation. Consultez également le chapitre 'Optimisations de la mise à jour' du présent document pour optimiser votre mise à jour.
- Si vous utilisez les centrales de contrôle d'accès NetAXS, vérifiez que la version du logiciel correspond à celle requise pour cette version de WIN-PAK. Pour NetAXS-4 la version requise est la 3.4.3, ou plus récente, et pour NetAXS-123, la version 3.4.27, ou une plus récente. WIN-PAK ne pourra communiquer avec une centrale NetAXS dont le logiciel est d'une version antérieure.
- Pour obtenir des performances optimales lors de l'installation d'une nouvelle centrale NetAXS sur WIN-PAK, nous vous recommandons de « mettre le NetAXS à plat » (redémarrage à froid ou à l'aide du commutateur DIP) lorsque vous démarrez WIN-PAK pour la première fois après la mise à jour.
- L'assistant d'installation rapide offre une configuration d'accès de base qui garantit que la procédure de programmation est complète et exacte. Une fois l'installation de base terminée, vous pourrez modifier la programmation pour adapter votre système.

Optimisations de la mise à jour

Si vous êtes en possession d'un WIN-PAK déjà mise à jour, vous avez le choix entre deux méthodes.

1. Installation sur un autre/nouvel ordinateur.
2. Installation sur le même ordinateur.

Dans les deux cas, il est impératif de :

- disposer des droits d'administrateur pour l'installation du logiciel ;
- faire une sauvegarde de votre base de données et images et de lire attentivement les remarques sur la version de WIN-PAK contenues dans le DVD avant de commencer l'installation.
- obtenir la clé de licence du CD à partir de votre version actuelle de WIN-PAK en vous connectant sur WIN-PAK et en sélectionnant Aide > Licence. Vous aurez besoin de cette clé lors de l'installation de votre nouveau WIN-PAK.

Installation sur un nouvel ordinateur

- Mettre à jour WIN-PAK sur un nouvel ordinateur est aussi simple qu'effectuer une nouvelle installation à l'aide de la clé du CD de votre installation existante. Il vous suffit de réinjecter ensuite votre sauvegarde sur le nouvel ordinateur WIN-PAK en veillant à non seulement restaurer la base de données, mais aussi à copier tous les plans d'étagage ou les informations de cartes. Pour finaliser le transfert de licence, vous connectez-vous en ligne et enregistrez votre nouvelle installation pour recevoir la clé de licence

Mise à jour sur le même ordinateur

Il y a deux façons d'installer la mise à jour de WIN-PAK sur le même ordinateur :

1. Installation directe par-dessus le WIN-PAK existant, ce qui conviendra à la plupart des installations n'utilisant que le contrôle d'accès. WIN-PAK trouve et utilise les clés de licence existantes. Il n'est donc pas nécessaire de transférer la licence.
2. Désinstallation de l'ancien WIN-PAK et, au besoin, de l'ancien moteur de base de données, puis installation complète du nouveau WIN-PAK. Si le moteur de base de données actuel est MSDE, vous devez le désinstaller avant d'effectuer la mise à niveau. Si le moteur de base de données est une version complète de SQL Server, SQL Server 2005 ou version ultérieure, vous pouvez le laisser installé. Vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe de SQL Server pour pouvoir réaliser la mise à niveau.

L'installation utilisant l'intégration vidéo doit utiliser la deuxième méthode. Vous devez d'abord désinstaller WIN-PAK, puis le réinstaller à l'aide de la clé de licence CD précédemment récupérée.

Introduzione

Grazie per avere acquistato WIN-PAK®. Prima di installare il software WIN-PAK, leggere le istruzioni fornite nelle sezioni riportate di seguito.

Contenuto del DVD

Oltre al software WIN-PAK, questo DVD contiene la documentazione su WIN-PAK e sull'hardware per il controllo accessi associato e alcune utilità. Quando si inserisce il DVD viene visualizzato un menu che vi guida alla documentazione software e hardware, al link per la registrazione e all'installazione del software. Se il menu non dovesse comparire automaticamente, è possibile passare all'unità DVD utilizzando Esplora risorse di Windows o Esegui e quindi facendo clic sul file Avvia.exe.

Sul DVD sono disponibili anche utilità da utilizzare successivamente all'installazione. Esplora risorse consente di spostarsi nella directory radice del DVD per accedere alla cartella Utilità. Tale cartella contiene il firmware NetAXS®, le istruzioni e l'utilità per il download del firmware NetAXS, le istruzioni e il firmware NS2, i database WIN-PAK vuoti e i driver TWAIN per PBCAM21 e PBCAM14.

Nella sottocartella linguaggio, della cartella PDF, è disponibile ulteriore documentazione sull'hardware. Si tratta soprattutto di PDF, ma sono presenti anche alcuni file nel formato di documento di Microsoft Office Word. Può essere utile copiare uno o più manuali sull'unità disco rigido per una facile consultazione. Il file Userguide.pdf è il manuale su WIN-PAK completo; il file Quick.pdf, invece, contiene informazioni di base sull'impostazione e sulle operazioni quotidiane.

Suggerimenti per l'installazione

- Assicurarsi di disporre dei privilegi di amministratore per installare il software.
- Se si esegue un aggiornamento, accertarsi di eseguire il backup del database e leggere le note di rilascio di WIN-PAK disponibili sul DVD prima di avviare l'installazione. Inoltre, consultare la sezione Ottimizzazioni dell'aggiornamento del presente documento per ottimizzare l'aggiornamento.
- Se si utilizzano i pannelli di controllo accessi NetAXS, verificare che la versione del firmware soddisfi i requisiti minimi per la release corrente di WIN-PAK. La versione minima è 3.4.3 per NetAXS-4 e 3.4.27 per NetAXS-123. WIN-PAK non è in grado di comunicare con un pannello NetAXS che non soddisfi i requisiti minimi del firmware.
- Per ottenere prestazioni ottimali durante l'installazione di un nuovo pannello NetAXS su WIN-PAK, dopo aver aggiornato il firmware, consigliamo di eseguire un reset forzato (hardware, tramite interruttori DIP) di NetAXS, quando si inizializza WIN-PAK per la prima volta.
- La procedura di avvio rapido guidato fornisce una configurazione di accesso di base e garantisce passaggi della programmazione completi ed accurati. Al termine dell'impostazione di base, è possibile modificare la programmazione per finalizzare il sistema.

Ottimizzazioni dell'aggiornamento

Se si tratta di una versione di aggiornamento di WIN-PAK, è possibile ricorrere a due approcci differenti

1. Eseguire l'installazione su un altro/nuovo computer
2. Eseguire l'installazione sullo stesso computer.

In entrambi i casi è necessario:

- disporre di privilegi di amministratore per installare il software;
- eseguire il backup del database e delle immagini e leggere le note di rilascio di WIN-PAK disponibili sul DVD prima di avviare l'installazione;
- recuperare il codice "CD Key" della versione corrente del prodotto accedendo a WIN-PAK e selezionando Aiuto > Licenza. Tale codice sarà necessario durante l'installazione della nuova versione di WIN-PAK.

Aggiornamento su un nuovo computer

- Aggiornare WIN-PAK su un nuovo computer è semplice come eseguire una nuova installazione di WIN-PAK, utilizzando il codice "CD Key" dell'installazione esistente; quindi procedere a ripristinare il backup sul nuovo computer WIN-PAK, assicurandosi di copiare anche eventuali mappe grafiche o informazioni sul badging. Per completare il trasferimento della licenza è necessario accedere al Web e registrare la nuova installazione per ricevere la chiave di licenza.

Aggiornamento sullo stesso computer

Sono disponibili due metodi diversi per installare l'aggiornamento di WIN-PAK sullo stesso computer:

1. Installazione diretta senza disinstallare la versione di WIN-PAK esistente. Questo metodo è adeguato per la maggior parte delle installazioni per il solo controllo accessi. WIN-PAK rileva e utilizza le chiavi di licenza esistenti. Pertanto, non occorre trasferire la licenza.
2. Disinstallazione della precedente versione di WIN-PAK e, se necessario, del precedente motore di database ed esecuzione di un'installazione completa della nuova versione. Se il motore di database esistente è MSDE, è necessario disinstallarlo prima di eseguire l'aggiornamento. Se il motore di database è una versione completa di SQL Server o di SQL Server 2005 o versione successiva, non è necessario disinstallarlo. Per completare l'aggiornamento è necessario conoscere il nome utente e la password di SQL Server.

Per l'installazione con l'integrazione del video è richiesto il secondo approccio. È necessario prima disinstallare WIN-PAK e quindi reinstallare il prodotto utilizzando il codice "CD Key" ottenuto in precedenza

Inleiding

Dank u voor het aanschaffen van WIN-PAK®. Voordat u de WIN-PAK software installeert, moet u alle onderdelen van de instructie zorgvuldig lezen.

Inhoud van de DVD

Deze DVD bevat niet alleen de WIN-PAK-software. Er staat ook informatie op over WIN-PAK, bijbehorende hardware voor toegangsbeheer en enkele nuttige hulpmiddelen. Als u de DVD plaatst, verschijnt er een menu dat u automatisch naar de software- en hardwaredocumentatie, de registratiekoppeling en de software-installatie leidt. Als het menu niet automatisch start, kunt u naar uw DVD bladeren via Windows Explorer of Uitvoeren. U klikt vervolgens op het bestand Launch.exe.

De DVD bevat ook hulpmiddelen voor na de installatie. Als u Windows Explorer gebruikt, kunt u de hoofddirectory van de DVD naar de map Hulpmiddelen verplaatsen. Deze map bevat NetAXS®-firmware, downloadhulpmiddelen en instructies voor NetAXS-firmware, NS2-firmware met instructies, lege WIN-PAK-databases, en TWAIN-drivers voor de PBCAM21 en PBCAM14.

Als u door de PDF-map bladert, vindt u in de submap voor taal aanvullende hardwaredocumentatie, grotendeels PDF's, en een aantal documenten in Microsoft Office Word-indeling. Misschien vindt u het handig om een of meerdere van deze handleidingen naar uw lokale vaste schijf te kopiëren, zodat u deze later eenvoudig kunt raadplegen. Userguide.pdf is de volledige WIN-PAK-handleiding; Quick.pdf bevat de basisinstellingen en basisinformatie.

Installatietips

- Zorg ervoor dat u de beheerdersrechten hebt voor het installeren van de software.
- Als dit een upgrade is, maak dan een goede back-up van uw database en lees de versie-informatie van WIN-PAK op de DVD zorgvuldig voordat u de installatie start. Lees ook het gedeelte Upgrade-optimalisatie in dit document, om uw upgrade te optimaliseren.
- Als u de NetAXS-toegangsbeheerpanelen gebruikt, controleer dan of de firmwareversie voldoet aan de minimale vereisten voor deze WIN-PAK-versie. De minimale versie voor NetAXS-4 is 3.4.3, en de minimale versie voor NetAXS-123 is 3.4.27. WIN-PAK communiceert alleen met NetAXS-panelen die voldoen aan de minimale firmwarevereisten.
- Voor optimale prestaties tijdens het installeren van een nieuw NetAXS-paneel in WIN-PAK, adviseren wij u om na de firmware-upgrade, als u WIN-PAK voor de eerste keer initialiseert, de NetAXS "plat te maken" (harde reset van de DIP-schakelaars).
- De installatiewizard biedt een standaardconfiguratie voor toegangsbeheer en leidt u via nauwkeurig beschreven stappen door het volledige installatieproces. Nadat de basisinstallatie is voltooid, kunt u de programmering aan uw systeem aanpassen.

Optimalisatie van de upgrade

Als dit een upgradeversie van WIN-PAK is, zijn er twee mogelijkheden.

1. U kunt de versie installeren op een andere/nieuwe computer.
2. U kunt de versie installeren op de computer waar de oudere versie al op is geïnstalleerd.

In beide gevallen moet u:

- over de beheerdersrechten beschikken voor het installeren van de software.
- een goede back-up maken van uw database en afbeeldingen, en de WIN-PAK-versie-informatie op de DVD lezen voordat u de installatie start.
- de cd-licentiesleutel van uw huidige WIN-PAK opzoeken door u aan te melden bij WIN-PAK en Help > Licentie te kiezen. U hebt deze sleutel nodig tijdens de installatie van uw nieuwe WIN-PAK.

Upgrade op de nieuwe computer

- WIN-PAK upgraden op een nieuwe computer is zeer eenvoudig. U hoeft alleen via de cd-licentiesleutel van uw huidige versie de nieuwe WIN-PAK-versie te installeren. Herstel vervolgens uw back-up op de nieuwe WIN-PAK-computer. Let er hierbij op dat u niet alleen de database herstelt, maar ook alle plattegronden en informatie over badges kopieert. Registreer uw nieuwe installatie via internet om de licentie-overdracht te voltooien en de licentiesleutel te ontvangen.

Upgrade op de computer waar de oudere versie al op is geïnstalleerd

Er zijn twee mogelijkheden om de WIN-PAK-upgrade te installeren op de computer waar de oudere versie al op is geïnstalleerd:

1. U kunt de upgrade direct installeren als aanvulling op de bestaande WIN-PAK-versie. Dit is een geschikte methode voor de meeste installaties die alleen zijn uitgerust met functionaliteiten voor toegangsbeheer. WIN-PAK detecteert en gebruikt de bestaande licentiesleutels. Daarom hoeft u de licentie niet over te dragen.
2. U kunt de oude WIN-PAK-versie van uw computer verwijderen en, indien nodig, de oude database-engine. Vervolgens voert u de volledige installatie van de nieuwe WIN-PAK-versie uit. Als de bestaande database-engine MSDE is, moet u deze oude database-engine verwijderen voordat u de versie opwaardert. Als de database-engine een volledige versie van SQL Server of SQL Server 2005 of hoger is, kunt u deze op de computer laten staan. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van SQL Server kennen om de upgrade te kunnen voltooien.

Als u tijdens de installatie de geïntegreerde video wilt gebruiken, moet u de tweede installatiemethode kiezen. U moet WIN-PAK eerst van uw computer verwijderen en WIN-PAK vervolgens opnieuw installeren via de eerder opgezochte cd-licentiesleutel.

Introdução

Obrigado por adquirir WIN-PAK®. Antes de instalar o software WIN-PAK, por favor leia as instruções em todas as seções descritas aqui.

Conteúdos no DVD

Este DVD contém mais do que apenas o software WIN-PAK. Ele contém documentação sobre WIN-PAK e hardware de controle de acesso associados, bem como alguns utilitários úteis. Quando você insere o DVD, aparece um menu automaticamente para guiá-lo para o software e documentação de hardware, link de registro e instalação do software. Se este não iniciar automaticamente, você pode navegar para o seu DVD usando o Windows Explorer ou a função "Executar", e clique no arquivo Launch.exe.

Utilitários para depois da instalação do software também estão disponíveis no DVD. Usando o Windows Explorer, você pode navegar o diretório raiz do DVD à pasta Utilities. Esta pasta contém NetAXS® firmware, utilitário de download de firmware e instruções do NetAXS, firmware e instruções do NS2, WIN-PAK bancos vazios de dados, e drivers TWAIN para o PBCAM21 e PBCAM14.

Navegando à pasta PDF, você vai encontrar na subpasta de idioma, a documentação de hardware adicional, principalmente arquivos PDF, e alguns em formato Microsoft Office Word (documento). Você pode achar que é útil, copiar um ou mais destes manuais para o seu disco rígido local, para fácil referência. O Userguide.pdf é o manual completo do WIN-PAK eo Quick.pdf, contém a configuração básica e informação para o dia-a-dia.

Dicas para Instalação

- Verifique se você tem os privilégios de administrador para instalar o software..
- Se esta for uma atualização, certifique se conta com um adequado backup do seu banco de dados e pratique uma revisão das notas de lançamento do WIN-PAK no DVD, antes de iniciar a instalação. Além disso, veja a seção Otimizações de Atualização deste documento para otimizar o seu upgrade..
- Se você estiver usando os painéis de controle de acesso do NetAXS, confirme se a versão do firmware atende aos requisitos mínimos para esta versão WIN-PAK. A versão mínima para NetAXS-4 é 3.4.3 ea versão mínima para NetAXS-123 é 3.4.27. WIN-PAK não irá se comunicar com um painel NetAXS que não cumpre com os requisitos mínimos de firmware.
- Para garantir um ótimo desempenho ao instalar um painel NetAXS novo em WIN-PAK, é recomendável "achatar" our "flatten" (hard, reiniciar ou DIP switch reset) o NetAXS após a atualização de firmware quando você inicializa WIN-PAK, pela primeira vez.
- O Assistente de Início Rápido fornece uma configuração de acesso fundamental, para garantir que os passos de programação estão completos e precisos. Após a configuração básica está completa, você pode então editar a programação para ajustar seu sistema.

Otimizações de atualização

Se esta é uma versão de atualização do WIN-PAK, há duas abordagens diferentes..

1. Instalar em um computador separado / novo.-
2. Instalar no mesmo computador.

Em ambos os casos você deve:

- Ter privilégios de administrador para instalar o software.
- Fazer backup completo do seu banco de dados e imagens, e rever as notas WIN-PAK de lançamento do no DVD, antes de iniciar a instalação.
- Obter a chave de CD do seu atual WIN-PAK, registrando-se WIN-PAK e selecionando Ajuda> Licença. Você vai precisar disso durante a instalação do seu novo WIN-PAK.

Atualização sobre o novo computador

- Atualização do WIN-PAK para um novo computador é tão simples quanto realizar uma nova instalação do WIN-PAK usando a chave de CD de instalação existente, e então restaurar o backup no computador do WIN-PAK novo, se assegurando não só restaurar o banco de dados, mas também copiar quaisquer planos de chão ou informações de crachá. Para completar a transferência de licença, você terá de ir online, e registrar sua nova instalação para receber a chave de licença

Atualização no mesmo computador

Existem duas formas de instalar a atualização WIN-PAK no mesmo computador:

1. Instalação direta em cima do já existente WIN-PAK, que é apenas adequado para a maioria das instalações de controle de acesso. WIN-PAK descobre e usa as chaves de licença existentes. Assim, não há necessidade de transferir a licença.
2. Desinstalar o WIN-PAK antigo, e se necessário, o motor antigo de banco de dados, e executar uma instalação completa do novo WIN-PAK. Se o motor banco de dados, existente é MSDE, você deve desinstalar este motor de banco de dados antigo antes de atualizar. Se o motor banco de dados, é uma versão completa do SQL Server ou SQL Server 2005 ou posterior, você pode deixar esses instalado. Você deve saber o nome de usuário SQL Server, e a senha para concluir a atualização.

A instalação com integração de vídeo deve seguir a segunda abordagem. Você deve desinstalar o WIN-PAK primeiro, e depois re-instalar usando o CD Key anteriormente obtidos.

Введение

Благодарим Вас за приобретение WIN-PAK®. Перед установкой программного обеспечения WIN-PAK прочитайте все инструкции, представленные в данном документе.

Содержание DVD-диска

Данный DVD-диск содержит не только программное обеспечение WIN-PAK. На нем также находится документация по WIN-PAK и оборудованию системы контроля доступа, а также ряд полезных служебных программ. После установки DVD-диска появится меню, автоматически предоставляющее доступ к документации по программному обеспечению и оборудованию, ссылке для регистрации и установке программного обеспечения. Если меню не открывается автоматически, можно перейти на DVD-диск с помощью проводника Windows или команды «Выполнить» и выбрать файл Launch.exe.

DVD-диск также содержит служебные программы, используемые после установки. С помощью проводника Windows можно перейти в корневой каталог DVD-диска и открыть папку Utilities. Данная папка содержит микропрограмму (прошивку) для NetAXS®, программу и инструкции для загрузки микропрограммы NetAXS, микропрограмму для NS2 и соответствующие инструкции, пустые базы данных WIN-PAK и драйверы TWAIN для PBCAM21 и PBCAM14.

В папке соответствующего языка, вложенной в папку PDF, находится дополнительная документация на оборудование, в основном в виде PDF-файлов и иногда в виде документов Microsoft Office Word. Для быстрого поиска рекомендуется скопировать эти руководства на локальный жесткий диск. Userguide.pdf – это полное руководство по WIN-PAK, а файл Quick.pdf содержит основные сведения о настройке и повседневном использовании

Советы по установке

- Для установки программного обеспечения убедитесь в наличии прав администратора.
- При выполнении обновления перед началом установки создайте резервную копию базы данных и прочитайте заметки о выпуске WIN-PAK (Release Notes) на DVD-диске. Кроме того, для оптимизации обновления версии изучите раздел «Оптимизация обновления» данного документа.
- Если используются панели контроля доступа NetAXS, убедитесь, что версия микропрограммы соответствует минимальным требованиям данного выпуска WIN-PAK. Минимальная версия для NetAXS-4 – 3.4.3, а минимальная версия для NetAXS-123 – 3.4.27. WIN-PAK не будет взаимодействовать с панелью NetAXS, не соответствующей минимальным требованиям к микропрограмме.
- Для оптимальной производительности при установке новой панели NetAXS в WIN-PAK после обновления микропрограммы рекомендуется выполнить аппаратный сброс NetAXS перед первой инициализацией с WIN-PAK (с помощью DIP-переключателей).
- Мастер начала работы (Quick Start Wizard) обеспечивает базовое конфигурирование системы контроля доступа, гарантируя полноту и точность программирования системы. После выполнения базовой настройки можно изменить параметры для более точной настройки.

Оптимизация обновления

Для обновления WIN-PAK существует два метода установки.

1. Установка на отдельном или новом компьютере.
2. Установка на том же компьютере.

В обоих случаях необходимо выполнить следующие действия:

- проверить наличие прав администратора для установки программного обеспечения;
- создать резервную копию базы данных и изображений, а также прочитать заметки о выпуске WIN-PAK на DVD-диске перед началом установки;
- получить ключ компакт-диска (CD Key) текущей версии WIN-PAK, войдя в WIN-PAK и выбрав меню «Справка > Лицензия». Он понадобится во время установки новой версии WIN-PAK.

Установка обновления на новом компьютере

- Для установки обновления WIN-PAK на новом компьютере нужно просто выполнить новую установку WIN-PAK с использованием ключа компакт-диска существующей установки и восстановить резервную копию на новом компьютере WIN-PAK, не только восстановив при этом базу данных, но и скопировав все позитивные планы и сведения о пропусках. Чтобы перенести лицензию, потребуется выйти в Интернет и зарегистрировать новую установку для получения лицензионного ключа.

Установка обновления на том же компьютере

Существует два способа установки обновления WIN-PAK на том же компьютере.

1. Прямая установка поверх существующей версии WIN-PAK, что подходит для большинства установок, используемых только для контроля доступа. WIN-PAK обнаруживает и использует существующие лицензионные ключи. Таким образом, переносить лицензию не требуется.
2. Удаление старой версии WIN-PAK и, при необходимости, старой СУБД и полная установка новой версии WIN-PAK. Если текущей СУБД является MSDE, необходимо перед обновлением удалить старую СУБД. Если в качестве СУБД используется полная версия SQL Server, SQL Server 2005 или более поздняя версия, ее можно не удалять. Для выполнения обновления необходимо знать имя пользователя и пароль SQL Server.

Для установки с интеграцией телевизионной системы наблюдения необходимо использовать второй способ. Необходимо сначала удалить WIN-PAK, а затем повторно установить ПО, используя ранее полученный ключ компакт-диска.

Honeywell Systems

Charles Avenue, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9UF, U.K.
تلفون: 235 8000 844 (0) 44 +
سكافل: 871074 1444 (0) 44 +

Honeywell Security

Honeywell Middle East FZE
Post Office Box 18530
LOB Building 08, Office 199
Jebel Ali Dubai
United Arab Emirates
تلفون: + 971 4 881 5506
سكافل: + 971-4-881-6220
SecurityMiddleEast@honeywell.com
www.honeywell.com

如有任何问题请参阅:

Consultare:

- WIN-PAK用户手册
- WIN-PAK在线帮组

霍尼韦尔安防

自动化控制解决方案

霍尼韦尔国际公司

www.asia.security.honeywell.com
security.ap@honeywell.com

亚太区安防总部:

电话: (86) 21-2219 6888

香港安防

电话: (852) 2405 2323

澳大利亚安防

电话: (61) 2-8837 9300

澳大利亚安防全国销售热线

电话: 1300 765 532

印度安防

电话: (91) 124 4029800

韩国安防

电话: (82) 2-799 6130

中国安防

电话: (86) 21 2219 6888

中国安防客户服务热线

电话: 400-8800-330

新加坡安防

电话: (65) 6333 9563

台湾安防

电话: (886) 2-2245 1000

Případné dotazy

Prostudujte si tyto dokumenty:

- Uživatelská příručka k aplikaci WIN-PAK
- Online nápověda k aplikaci WIN-PAK

Automation and Control Solutions

Honeywell Systems
Charles Avenue, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9UF, VB
Tel.: +44 (0)844 8000 235
Fax: +44 (0)1444 871074
www.honeywell.com

Pour toute question :

Reportez-vous à la documentation ci-dessous :

- Guide de l'utilisateur WIN-PAK
- Aide en ligne de WIN-PAK

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7, rue Georges Besse
92160 ANTONY
France
Téléphone : +33 (0)1 40 96 20 50
www.honeywell.com

Per eventuali domande

Consultare:

- Guida dell'utente di WIN-PAK
- Guida in linea di WIN-PAK

Automation and Control Solutions

Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco (MI), Italia
Telefono: +39 02 4888051
Fax: +39 02 488805533
www.honeywell.com

Bij vragen:

Raadpleeg:

- De WIN-PAK-gebruikershandleiding
- WIN-PAK Online Help

Automation and Control Solutions

Honeywell Systems
Ampèrestraat 41
1446 TR Pumerend
Telefoon: +31 (0)299 410 200
Fax: +31 (0)299 410 201
www.honeywell.comx

По любым вопросам

обращайтесь к следующим ресурсам:

- руководство пользователя WIN-PAK;
- интерактивная справка по WIN-PAK.

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Group
Россия, Москва, Киевская ул., 7
Тел.: +7 (495) 797-93-71
Факс: +7 (495) 796-98-93/94
Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 36
Тел.: +7 (921) 915-12-25
www.honeywell.com/security/ru

For any questions:

Refer to:

- WIN-PAK User's Guide
- WIN-PAK Online Help

Automation and Control Solutions

Honeywell Systems

Charles Avenue, Burgess Hill

West Sussex, RH15 9UF, U.K.

Phone: +44 (0)844 8000 235

Fax: +44 (0)1444 871074

Automation and Control Solutions

Honeywell Systems

2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150

Louisville, KY 40299 U.S.A.

1.800.323.4576

(8AM EST - 7PM EST

Monday-Friday)

www.honeywell.com

Honeywell

800-10441V1

L/WNPKCD/D

May 2012

© 2012 Honeywell International Inc.